Annexe

Explication des fonctions couche hautes :

Robot.RobotsEnPosition(numéro robot): renvoie 1 quand le robot et immobile et 0 sinon

<u>Robot.EnvoyerPosition(numéro robot,position)</u>: commande au robot correspondant au numéro robot à une position prédéfinie (entre 1 et 4)

AXX.get PSXX(): renvoie la valeur du capteur PSXX.

AXX.get CPXX(): renvoie la valeur du capteur CPXX

AXX.get postAig Droit(): renvoie 1 si l'aiguillage AXX est en position « droit », 0 sinon.

AXX.get posAig Virage(): renvoie 1 si l'aiguillage AXX est en position « virage », 0 sinon.

<u>AXX.Droit()</u>: mets l'aiguillage AXX dans la position « droit ».

<u>AXX.Virage()</u>: mets l'aiguillage AXX dans la position « virage ».

<u>AXX.START()</u>: actionneur permettant de faire démarrer les navettes positions en amont de l'aiguillage AXX.

<u>AXX.START VIRAGE()</u>: actionneur permettant de faire démarrer les navettes positions en amont de l'aiguillage AXX quand il est en position « virage ».

<u>AXX.START_DROIT()</u>: actionneur permettant de faire démarrer les navettes positions en amont de l'aiguillage AXX quand il est en position « droit ».

<u>AXX.STOP()</u>: actionneur permettant de faire arrêter les navettes positions en amont de l'aiguillage AXX.

<u>AXX.START_VIRAGE()</u>: actionneur permettant de faire arrêter les navettes positions en amont de l'aiguillage AXX quand il est en position « virage ».

<u>AXX.START DROIT()</u>: actionneur permettant de faire arrêter les navettes positions en amont de l'aiguillage AXX quand il est en position « droit ».

<u>cmd.PiecePrise(numéro poste)</u>: ordonne au robot travaillant sur le poste correspondant au numéro poste de prendre la pièce (le robot doit être au-dessus de la pièce, pour cela il faut utiliser la fonction « Robot.EnvoyerPosition(numéro robot,position) »).

<u>cmd.PieceDeposee(numéro poste)</u>: ordonne au robot travaillant sur le poste correspondant au numéro poste de déposer la pièce (le robot doit être au-dessus d'un poste ou d'une navette, pour cela il faut utiliser la fonction « Robot.EnvoyerPosition(numéro robot,position) »).

<u>cmd.lancementTache(numéro tache, temps de réalisation)</u>: lance la tache au poste numéro tache (trois numéros possible: 1, 3 et 4, 2 étant le poste d'arrivée). La tâche s'effectue pendant temps de réalisation).

<u>cmd.get_tacheXdone():</u> renvoie 1 si il y a une tâche terminée au poste X, 0 sinon.

<u>Capteur_Poste.StopShuttle(numéro poste)</u>: actionneur permettant d'arrêter les navettes au niveau du poste correspondant à numéro poste.

<u>Capteur Poste.StartShuttle(numéro poste)</u>: actionneur permettant de démarrer les navettes au niveau du poste correspondant à numéro poste.

 $\underline{\textit{Capteur_Poste.get_PSXX()}}: renvoie\ la\ valeur\ du\ capteur\ PSXX\ en\ face\ d'un\ poste.$